



1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. Установить Спинку (3) на Каркас (1) совместив крепежные отверстия на Спинке (3) с отверстиями на Каркасе (1) и закрепить тремя винтами (4), как показано на рисунке А.
3. Установить Сиденье (2) на Каркас (1). Вывернуть Сиденье (2) относительно Каркаса (1) и прижать к Спинке (2) как показано на рисунке Б. Закрепить Сиденье (2) через крепежные отверстия на Каркасе (1) четырьмя саморезами (5)

**ВАЖНО:** При установке сиденья важно чрезмерно не перекручивать саморезы (5). При работе шуруповертом, рекомендуемое усилие не более 4 (для мягких сидений). Избегать чрезмерного перекручивания самореза в крайней нижней точке.

4. Заглушки (6) и Заглушки (7) на Каркасе (1) устанавливаются Изготовителем.

**Комплектация:**

№	Вид	Наименование	Кол-во
1	---	Каркас 068	1 шт.
2	---	Сиденье 068	1 шт.
3	---	Спинка 068	1 шт.
4		Винт М6*45 потай (DIN 965)	3 шт.
5		Саморез 4,2*16	4 шт.
6*		Заклушка на ножку (ВЕРХ) (*установлена Изготовителем)	2 шт.
7*		Заклушка на ножку (НИЗ) (*установлена Изготовителем)	4 шт.
6		Используемый инструмент "Крестовая отвертка" не входит в комплект фурнитуры	

**Примечание.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.